

INSTRUCCIONES DE RECOLECTA DE ORINA CON KIT DE VACIO

Abra el Kit de recolecta y separe el recipiente de orina del tubo. Nunca quite el tapón del tubo pequeño, perdería el vacío y la esterilidad.



1.- Para evitar contaminaciones de la muestra lavarse las manos y las partes genitales con agua y jabón (siempre de delante hacia atrás, si es mujer). Aclare con abundante agua. Abrir el recipiente de recogida de orina.	2.- Deje la tapa y el recipiente sobre una superficie limpia.	3.- No tocar las partes internas del recipiente con las manos.	4.- Recoja la primera orina de la mañana, desechar la primera y la última parte del chorro. Orine directamente en el recipiente procurando que el vaso no toque directamente la piel ni la ropa. Si es hombre, aparte la piel del pene (del prepucio); y si es mujer, separe los labios de los genitales. Llene unos 3/4 de recipiente.	5.- Cierre fuertemente el bote roscándolo correctamente en sentido horario.
--	---	--	--	---



6.- Homogeneice la muestra gentilmente	7.- Retire la etiqueta protectora de la tapa hasta que se descubra el orificio para la inserción del tubo	8.- Inserte el tubo amarillo en el recipiente con el tapón hacia abajo hasta que la aguja perfure el tapón del tubo y haga tope.. Mantenga una pequeña presión sobre el tubo y espere a que el tubo se llene.	9.- Remover el tubo y pegue la etiqueta protectora.	9.- Mueva el tubo de orina 9-10 veces para homogeneizar la muestra.
--	---	---	---	---